

Detektor oversikt

UTENDØRS

Hus og entré



91 450 18 SVART
91 450 19 HVIT
Bevegelsesmelder 140°
Rekkevidde 12-18m, justerbar følsomhet ned till 3m. Selvkalibrerende. Kan parallellkobles. Scan LED dioder. Skjult regulering. Monteringsbrakett for vegg, tak, inner og ytterhjørne medfølger.

91 450 20 SVART
91 450 21 HVIT
Bevegelsesmelder 200°
Rekkevidde 12-18m, justerbar følsomhet ned till 3m. Selvkalibrerende. Kan parallellkobles. Scan LED dioder. Skjult regulering. Monteringsbrakett for vegg, tak, inner og ytterhjørne medfølger.

91 450 22 SVART
91 450 23 HVIT
Bevegelsesmelder 200° + 360°
Rekkevidde 12-18m, justerbar følsomhet ned till 3m. Selvkalibrerende. Kan parallellkobles. Scan LED dioder. Skjult regulering. Monteringsbrakett for vegg, tak, inner og ytterhjørne medfølger.



91 450 25 SVART
91 450 26 HVIT
Bevegelsesmelder DØR og PORT
Rekkevidde opp till 5m. Dobbel PIR sensor som klarer trafikk mot sensoren. Suveren for plassering over dører og porter. Kobles over kontakter ved stor last. Ofte brukt på skyvedører og karusellører med mye trafikk.



19 033 65
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m IP55
Lav profil. IP55. Komplette kompakte med innebygget drivenhet. Tilstedeværelsesdetektor - Auto On - Auto Off. Selvkalibrerende. Lett montering med fjærbøyer. Hurtigkobling av egen sokkel. Justeringsmulighet for (Lux) og etterlystid (Min) på enheten.

FOTOCELLE



91 450 10 10A
19 045 00 16A
Fotocelle med timer
Timer kan justeres fra 2-8 timer, slukker automatisk når dagslys kommer. Smart montering med vippefunksjon på deksel. Lett å justere. Kapslet elektronikk.

LITE ROM

Toalett, bod og gang



91 450 27
Bevegelsesmelder 360°
Enkel takmontert bevegelsesmelder. Rekkevidde 6m, utenpåliggende. IP44

91 450 28
Bevegelsesmelder 360° innfelt
Enkel takmontert bevegelsesmelder. Rekkevidde 6m, innfelt. IP44



91 450 15
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m
Lav profil - Bygger kun 3mm. Komplette kompakte med innebygget drivenhet. Tilstedeværelse detektor - Auto On - Auto Off. Selvkalibrerende. Smart montering med fjærbøyer. Hurtigkoblingsplint muliggjør forkobling av el-anlegg. Innstillingsverdi for (Lux) og etterlystid (Min) på enheten.



91 450 16
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m IP55
Lav profil. IP55. Komplette kompakte med innebygget drivenhet. Tilstedeværelse detektor - Auto On - Auto Off. Selvkalibrerende. Smart montering med fjærbøyer. Hurtigkoblingsplint muliggjør forkobling av el-anlegg. Innstillingsverdi for (Lux) og etterlystid (Min) på enheten.



91 450 17
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m IR
Som 9145015 pluss Fraværedetektor - Manuell On - Auto Off. LED-diode detekterer bevegelse ved programmering. Kan programmeres med driftverktøy. Innstillingsverdi for (Lux), etterlystid (Min) og følsomhet (Sens) på enheten. Kan styres med manuell ekstern strømbryter.



91 450 18
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m Dimmer
Dali/DSI/Som 9145017 pluss 2 kanaler, en brytende og en digital dimmerutgang. DSI/DALI. Balanserer med dagslyset for konstant lysnivå. Kan ha konstant lysnivå isteden for av. Innbrenning av nye lyskilder kan gjøres automatisk.



91 403 44
Green-i sensor dimmer
Sensor, velg nær- eller fraværedeteksjon. Digital dimmer. Justerbar dimmerhastighet. Sikkerhetsnivå - gjør huset bebodd. Nattdlys. Lys-senarior. Fjernkontroll og 3 rammer (hvit/bronse/børstet stål) medfølger. Grønn LED ring. Krever ikke ekstra kabel.



91 403 45
Green-i sensor dimmer, 1+1 krone
Sensor, velg nær- eller fraværedeteksjon. Digital dimmer. Justerbar dimmerhastighet. Sikkerhetsnivå - gjør huset bebodd. Nattdlys. Lys-senarior. Fjernkontroll og 3 rammer (hvit/bronse/børstet stål) medfølger. Grønn LED ring. Krever ikke ekstra kabel.



19 034 06
Green-i PIR sensor
Sensor, velg nær- eller fraværedeteksjon. Sikkerhetsnivå - gjør huset bebodd. Nattdlys. 3 rammer (hvit/bronse/børstet stål) medfølger. Krever ikke ekstra kabel.

KONTOR

Mindre rom - høy lyskrav



91 460 15
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m
Se mer informasjon under "LITE ROM"

91 460 16
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m IP55
Se mer informasjon under "LITE ROM"

91 460 17
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m IR
Se mer informasjon under "LITE ROM"

91 460 18
Tilstedeværelse detektor PIR 360°/7m Dimmer
Dali/DSI
Se mer informasjon under "LITE ROM"



91 460 25
Miniatyrsensor PIR 360°/5m
En ekstremt kompakt tilstedeværelse detektor. For innbygging i armatur, undertak, kontakter medfølger. Hurtigkoblingsplint på drivenheten muliggjør forkobling av el-anlegget. Kan igangsettes/programmeres med igangsettingsverktøy og styras med fjernkontroll.



91 460 26
Miniatyrsensor PIR 360°/5m Dimmer
Som 9146025 pluss 2 kanaler, en brytende og en digital dimmerutgang. DSI/DALI. Balanserer med dagslyset for konstant lysnivå. Tilstedeværelse detektor - Auto On - Auto Off. Fraværedeteksjon - Manuell On - Auto Off.



91 460 23
Minisensor HF 8x8/5x12
En ekstremt kompakt tilstedeværelse detektor. For innbygging i armatur, undertak, kontakter medfølger. HF teknikken gjør at sensoren ikke behøver "se" det den skal detektere. Hurtigkoblingsplint på drivenheten muliggjør forkobling av el-anlegget. Nær og fraværedeteksjon.



91 460 24
Minisensor HF 8x8/5x12Dim, DSI/ DALI
Som 9146023 pluss 2 kanaler, en brytende og en digital dimmerutgang. DSI/DALI. Balanserer med dagslyset for konstant lysnivå.



91 403 44
Green-i sensor dimmer
Se mer informasjon under "LITE ROM"



91 403 45
Green-i sensor dimmer, kron
Se mer informasjon under "LITE ROM"



19 034 06
Green-i PIR sensor
Se mer informasjon under "LITE ROM"

KONTORLANDSKAP

Konferanse, møterom og korridor



91 460 27
Tilstedeværelse detektor HF 12m x 12-16m
En ekstremt kompakt tilstedeværelse detektor. For innbygging i armatur, undertak, kontakter medfølger. HF teknikken gjør at sensoren ikke behøver "se" det den skal detektere. Hurtigkoblingsplint på drivenheten muliggjør forkobling av el-anlegget. Nær og fraværedeteksjon.



91 460 28
Tilstedeværelse detektor HF 12m x 12-16m 2-kanaler
Som 9146027 pluss 2 kanaler. Den ene kanalen kan feks. slukke på belysningen om omgivende lysnivå er tilstrekkelig samtidig som kanal 2 driver belysning som ikke påvirkes av innkommende lys eller ventilasjon.



91 460 29
Tilstedeværelse detektor HF 12m x 12-16m Dimmer
Som 9146027 pluss 2 kanaler, en brytende og en digital dimmerutgang. DSI/DALI. Balanserer med dagslyset for konstant lysnivå. Kan ha konstant lysnivå isteden for av. Justerbar dimmerhastighet. Innbrenning av nye lyskilder kan gjøres automatisk.



91 160 00
Tilstedeværelse detektor HF 8x22-30
Diskre og avansert sensor som innfelt kun bygger 3mm. Justerbart sensorhode. Hurtigkoblingsplint på drivenheten muliggjør forkobling av el-anlegget. HF teknikken gjør at sensoren ikke behøver "se" det den skal detektere. Sensorens deteksjonsområde kan tilpasses for hvert enkelt rom.



91 160 01
Tilstedeværelse detektor HF 8x22-30 Dim
Som 9116000 pluss 2 kanaler, en brytende og en digital dimmerutgang. DSI/DALI. Balanserer med dagslyset for konstant lysnivå. Tilstedeværelse detektor - Auto On - Auto Off. Fraværedeteksjon - Manuell On - Auto Off.



91 403 44
Green-i sensor dimmer
Sensor, velg nær- eller fraværedeteksjon. Digital dimmer. Justerbar dimmerhastighet. Sikkerhetsnivå - gjør huset bebodd. Nattdlys. Lys-senarior. Fjernkontroll og 3 rammer (hvit/bronse/børstet stål) medfølger. Grønn LED ring. Krever ikke ekstra kabel.



91 403 45
Green-i sensor dimmer, kron
Sensor, velg nær- eller fraværedeteksjon. Digital dimmer. Justerbar dimmerhastighet. Sikkerhetsnivå - gjør huset bebodd. Nattdlys. Lys-senarior. Fjernkontroll og 3 rammer (hvit/bronse/børstet stål) medfølger. Grønn LED ring. Krever ikke ekstra kabel.



19 034 06
Green-i PIR sensor
Sensor, velg nær- eller fraværedeteksjon. Sikkerhetsnivå - gjør huset bebodd. Nattdlys. 3 rammer (hvit/bronse/børstet stål) medfølger. Krever ikke ekstra kabel.

LAGER

Lang avstand, tøft miljø



91 460 20
Korridor & Lager sensor HF 40m
Spesielt konstruert for lager og lignende lokaler. 3 kanaler. Nær-fraværestyring. Av eller konstant lavnivå. Sensoren har en meget avansert konstruksjon som muliggjør en meget nøye innstilling av sensorens følsomhet. Kraftig kapsling. Innstilling på enheten eller via fjernkontroll. Ved fravær dimmer lyset trinnvis til ønsket nivå.

TILLBEHØR

For alle sensorer utenom Green-i



91 460 05
Boks Ø 82mm
For utenpåliggende montering
Smidig og elegant utenpåliggende montering for sensorene 91 160 00, 01



91 460 06
Boks Ø 73mm
For utenpåliggende montering
Smidig og elegant utenpåliggende montering for sensorene 9146015, 16, 17, 18, 9146027, 28, 29



91 460 30
Fjernkontroll med AV/PÅ funksjon
Fjernkontroll for sluttbruker, passer sensorene 9146017, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9116000, 01



91 460 31
Fjernkontroll med AV/PÅ funksjon
Fjernkontroll for sluttbruker, passer sensorene 9146017, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9116000, 01



91 460 32
Fjernkontroll med AV/PÅ, Lux Opp/Lux Ned
Fjernkontroll for sluttbruker, passer sensorene 9146017, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9116000, 01



91 460 09
Ilgangsettingsverktøy - 5m
Ilgangsettingsverktøy med LCD display for effektiv driftstart. Samtlige funksjoner kan programmeres med hjelp av dette verktøy. Rekkevidde ca 5m. Kan brukes med: 9146017, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9116000, 01



91 460 10
Ilgangsettingsverktøy - 15m
Ilgangsettingsverktøy med LCD display for effektiv driftstart. Samtlige funksjoner kan programmeres med hjelp av dette verktøy. Rekkevidde ca 15m. Kan brukes med: 9146017, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9116000, 01